

Marca: Universal electronics

Modelo: URC-6900BC0



¿Cómo lo puedo configurar?

Método A

Búsqueda de código:

- Encienda su caja digital o televisor que desea programar.
- Presione simultáneamente OK y MUTE por 5 segundos hasta que la luz roja encienda y apague 2 veces.
- Presione el botón de encendido si desea programar su TV o el botón de stb encendido si desea programar su caja digital, la luz roja se mantendrá encendida.
- Mantenga presionado el botón OK apuntando en dirección hacia su dispositivo.
- Suelte el botón OK cuando el dispositivo se apague y la luz roja parpadeará dos veces confirmando que su código quedó programado correctamente.

Método B

Programación por marcas famosas (televisores solamente):

- Encienda su televisor que desee programar.
- Presione simultáneamente OK y MUTE por 5 segundos hasta que la luz roja encienda y apague 2 veces.
- Presione el botón de encendido y la luz roja se mantendrá encendida.
- Mantenga presionado el dígito correspondiente a la marca de su televisor según muestra la siguiente tabla y apuntando en dirección hacia su dispositivo.
- Suelte el botón del dígito cuando el dispositivo se apague y la luz roja parpadeará dos veces confirmando que su código quedó programado correctamente.
- TIP: Si la marca de su televisor no aparece en la tabla de marcas famosas intente ya sea la programación por búsqueda de códigos o la programación manual.

Método C:

Programación manual de códigos:

- Para configurar su caja digital y/o televisor de manera manual, aplique el procedimiento siguiente:
- En la sección de “Códigos de Programación” de este manual, busque el código de 4 dígitos correspondiente a la caja digital o televisor a programar y enciéndalo manualmente.
- Presione simultáneamente OK y MUTE por 5 segundos hasta que la luz roja encienda y apague 2 veces.
- Si desea configurar un TV presione el dígito 1, o si desea configurar una caja digital presione el dígito 0.
- Inmediatamente después, ingrese el código de 4 dígitos previamente consultado. La luz roja encenderá y apagará 2 veces como confirmación de la correcta programación del código.

NOTA: Si el código no es válido entonces la luz roja encenderá por más de un segundo y se apagará.

- Apunte el control remoto en dirección al dispositivo y presione una vez el botón encendido (de la tv o stb)

Reasignación de Control de Volumen:

El control de volumen viene de fábrica asignado al Televisor, para reasignarlo a la caja digital aplique el siguiente procedimiento:

- Presione simultáneamente OK y MUTE por 5 segundos hasta que la luz roja encienda y apague 2 veces.
- Presione el botón (VOL-) para asignar el control de volumen a la caja digital. La luz roja encenderá y apagará 4 veces.
- Presione el botón (VOL+) para regresar el control de volumen a su TV. La luz roja encenderá y apagará 2 veces.

